

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации цепного электропривода ELTRAL KS 30/ 40 REMOTE
арт.№ K-17437-00-0-X совместно с пультом дистанционного управления (ДУ)
арт.№ K-17439-00-0-0.

На боковой стороне привода ELTRAL KS 30/40 REMOTE, противоположной вводу кабеля питания, находится четырехразрядный переключатель DIP. При заводской установке все переключатели находятся в положении «OFF» («ВЫКЛ»).

Переключатель DIP №1 отвечает за программирование привода с пультом ДУ.

Переключатель DIP №2 не задействован.

Переключатели №№ 3 и 4 отвечают за программирование длины выхода цепи.

1. Для программирования совместной работы привода и пульта ДУ необходимо

а. Переключатель DIP №1 перевести в положение «ON» («ВКЛ»).

При этом около переключателя загорится красный светодиод.

б. На пульте ДУ нажать ту кнопку, от которой должен работать привод.

Красный светодиод начинает прерывисто светиться.

в. Как только светодиод снова начнет светиться непрерывно, отпустить кнопку на пульте ДУ и перевести переключатель DIP №1 в исходное положение «OFF».

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЗАВЕРШЕНО.

Точно таким образом можно запрограммировать остальные клавиши на пульте ДУ на другие электропривода.

Если необходимо управлять с помощью одной кнопки пульта ДУ двумя или более приводами, то на этих приводах необходимо с DIP №1 одновременно провести вышеописанные операции.

2. Пульт ДУ работает следующим образом;

Первое нажатие- цепь выдвигается.

Второе нажатие- цепь останавливается.

Третье нажатие- цепь задвигается.

3. Длина выхода цепи определяется положениями переключателей DIP №3 и №4;

DIP №3 – «OFF» DIP №4- «OFF» - выход цепи 110 мм.

DIP №3 – «ON» DIP №4- «OFF» - выход цепи 200 мм.

DIP №3- «OFF» DIP №4- «ON» - выход цепи 300 мм.

DIP №3- «ON» DIP №4- «ON»- выход цепи 400 мм.